

## Montage & Bildeinrichtung

### BAU.CAMERA "Rundum-Sorglos-Paket"

Diese Anleitung ist für die Montage der BAU.CAMERA an einem Mast. Der hinten am Gehäuse befestigte Masthalter ist mit den zugehörigen Befestigungsschellen für einen Mastdurchmesser von mindestens 60 mm oder dicker optimiert.



### Im Paket

- 1x BAU.CAMERA
- 2x Mastschellen
- 2x große Kabelbinder
- 1x Inbusschlüssel

## 1. BAU.CAMERA befestigen

Die BAU.CAMERA zunächst nur mit einem der Kabelbinder am Mast provisorisch befestigen. Dann mit den beiden Mastschellen die BAU.CAMERA final fest am Mast fixieren.

## 2. BAU.CAMERA anschließen

Die BAU.CAMERA an ein Außenverlängerungskabel anschließen. Darauf achten, dass die Kupplung bei der Montage nach unten zeigt, um zu verhindern, dass Wasser in die Verbindung eindringt. Verlängerungskabel zusätzlich gegen Zug von unten sichern.

## 3. Antenne positionieren

Die Antenne der BAU.CAMERA am Mast befestigen, sie ist magnetisch, mit zusätzlichen Kabelbindern sichern.

## 4. Kamerabild überprüfen

Sie können Ihren Laptop, Tablet oder Smartphone mit der BAU.CAMERA verbinden, um das Kamerabild zu überprüfen.

Dazu vor Ort eine Verbindung mit dem WLAN des eingebauten Modems herstellen. Wenn Sie sich mit dem WLAN verbunden haben, verbinden Sie sich mit der BAU.CAMERA, indem Sie in Ihren Browser die untenstehende IP-Adresse eingeben:

WLAN-Name: xxx  
Passwort: xxx  
IP-Adresse: xxx

Dann sollten Sie Live-Bild der BAU.CAMERA sehen. Bitte keine Einstellung verändern.

## 5. Kameraachsen fixieren

Wenn das Bild so stimmt, sollten Sie noch die Horizontal- und Vertikalachse der BAU.CAMERA fixieren. Das machen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel, bitte nur handfest anziehen.

## **Weitere Hinweise**

### **Blitzschutz**

Bitte achten Sie bei der Montage auf einen ausreichenden Blitzschutz der gesamten Anlage und der Umgebung. Das betrifft besonders Montagen auf Dächern. Im Zweifel einen Fachmann hinzuziehen.

### **Gehäuse nicht öffnen**

Die BAU.CAMERA bitte nur senkrecht montieren. Gehäuse nicht kippen oder schräg aufhängen. Der Bildhorizont lässt sich nicht mehr mit den Kameraachsen ausgleichen, wenn die Mastmontage schräg ist.

Falls die BAU.CAMERA an einem liegenden Masten oder Geländer befestigt werden soll, kann der Masthalter auf der Rückseite entfernt und um 90 Grad gedreht werden, damit er für die Montage passt. Dazu ist es nicht notwendig das Gehäuse zu öffnen.

Lassen Sie uns bitte wissen, dass Ihre BAU.CAMERA läuft. Dann können wir noch aus der Ferne die Belichtungseinstellungen optimieren.

Die Montage sollte am besten durch einen Elektriker durchgeführt werden. Alle Vorschriften des Elektrohandwerks sind vorrangig einzuhalten. Der Monteur ist für die Betriebssicherheit der Montage selbst verantwortlich.

### **Gehäuse nicht bekleben**

Die BAU.CAMERA wird wetterfest ausgeliefert. Bitte bekleben Sie das Gehäuse nicht mit weiteren Pack-, Textil- oder Klebebändern. Die meisten Tapes lassen sich später kaum mehr rückstandsfrei entfernen.

### **Was tun, wenn die Übertragung ausfällt?**

Wenn Ihre BAU.CAMERA einmal keine aktuellen Bilder mehr überträgt, ist die wahrscheinlichste Ursache eine unterbrochene Stromversorgung. Bitte lassen Sie vor Ort überprüfen, ob die Stromversorgung der BAU.CAMERA sichergestellt ist. Bei bestehender Versorgung bitte zusätzlich einmal den Stecker ziehen und nach ca. 15 Sekunden wieder einstecken.